


# Transformer - iTR

A9A15214

S1B8489601-00  
05-2012**Schneider**  
Electric

## NOTICE

### ABSENCE OF SECONDARY VOLTAGE

■ During use, in the absence of low voltage downstream of the transformer (secondary voltage), open the circuit breaker upstream of the iTR transformer for a period of at least 5 minutes.

**Failure to follow these instructions will result in absence of secondary voltage that could last indefinitely.**

## AVIS

### ABSENCE DE TENSION SECONDAIRE

■ Durant l'exploitation, en cas d'absence de basse tension en aval du transformateur (tension secondaire), ouvrir le disjoncteur en amont du transformateur iTR pendant une durée minimum de 5 minutes.

**Le non-respect de ces instructions provoquera une absence de tension secondaire pendant une durée indéterminée.**

## AVISO

### AUSENCIA DE TENSÓN SECUNDARIA

■ Durante la explotación, en caso de ausencia de baja tensión abajo del transformador (tensión secundaria), abrir el disyuntor aguas arriba del transformador iTR durante un mínimo de 5 minutos.

**Si no se respetan estas instrucciones, puede producirse una ausencia de tensión secundaria durante un tiempo indeterminado.**

## AVVISO

### MANCANZA DI TENSIONE SECONDARIA

■ Durante il funzionamento, in caso di mancanza di bassa tensione a valle del trasformatore (tensione secondaria), aprire l'interruttore a monte del trasformatore iTR per almeno 5 minuti.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provoca una mancanza di tensione secondaria per un tempo indeterminato.**

## HINWEIS

### FEHLEN DER SEKUNDÄRSPANNUNG

■ Fehlt während der Versorgung die Niederspannung vor dem Transformator (Sekundärspannung), öffnen Sie den vorgeschalteten Leistungsschalter iTR für mindestens fünf Minuten.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Fehlen der Sekundärspannung über einen unbestimmten Zeitraum führen.**

	Power Puissance Potencia Potenza Leistung	Nominal secondary voltage Tension nominale secondaire Tensión nominal secundaria Tensione nominale secondaria Sekundäre Nennspannung	No-load voltage Tension à vide Tensión en vacío Tensione a vuoto Leerlaufspannung
A9A15214	4 VA	8 V~	12 V~

